

アクリルサイン用LEDライトバー簡易説明書

自由にカット、彫刻した5mm厚アクリル板をはめ込んでご使用ください。

商品内容




①本体

②吊り下げ用チェーン

③チェーン取付用Uバックル

④リモコン



このスリット部分に5mm厚のアクリル板を差し込む
※差し込む際にスリットが狭すぎる、または緩い場合は
ラジオペンチ等で締める、もしくは広げてください。

リモコン

組立イメージ

